

Termostater



Funktionsbeskrivning:

När rumstemperaturen överstiger inställt värde på termostaten, börjar termostaten stänga ventilen och radiatorn/elementet blir svalare eller helt kallt. När rumstemperaturen sjunker börjar ventilen öppna och radiatorn blir varm igen.

Följande termostatinställningar ger en ca inomhustemperatur enligt tabellen nedan.

1 = 13°C

2 = 17°C

3 = 20°C

3 1/2 = 22°C

Varje punkt mellan siffrorna motsvarar ca 1°C.

Vid inställning på frostskyddsläget (*) öppnar termostaten vid ca 6°C för att förhindra sönderfrysning av värmesystemet.